


ご注文前の確認事項

1. 網戸のメーカー確認

網戸本体の内観・上部に貼り付けてある商品ラベルから、網戸がYKK AP製であることをご確認ください。
※お客様ご自身、周囲の安全を確保した上でご確認をお願いいたします。転倒・落下などの危険がある場合は、確認を中止してください。

※窓がYKK AP製でも、網戸は他社製である場合がございます。本製品はYKK AP製網戸専用に変更されており、他社製網戸への取り付け確認は行っておりません。



2. 網戸の形状の確認

Parts SHOPで販売している網戸張替部品は、パネルタイプを対象にしています。
パネルタイプとは、フレームに沿って1枚のネットを張り付けたタイプの網戸です。
ロールタイプやその他のタイプの網戸は、業者対応となります。



ご注文前の確認事項

3. 網戸ロープの径(太さ)の測定

網戸ロープの径(太さ)によって、品番が異なります。

以下の手順で、お使いの網戸の網戸ロープの径(太さ)を測ってください。

網戸によって径(太さ)が異なる場合がありますので、必ず交換したい網戸で確認してください。

① 網戸本体の取りはずし


窓のシリーズ名によって網戸本体の取りはずし方法が異なります。

窓本体に貼られたラベルでシリーズ名を確認したうえで、右側の二次元コードを読み取り、該当商品の動画をご確認ください。

※お客様ご自身、周囲の安全を確保した上で取りはずしをお願いいたします。

転倒・落下などの危険がある場合は取りはずしを中止してください。

窓のシリーズ名の確認方法





動画



https://www.ykkap.co.jp/consumer/channel/care/window?tag_id=1116

② 網戸ロープの取りはずし

マイナスドライバー等で、網戸ロープのつなぎ目より網戸ロープを2~3cm程度はずしてください。




ご注文前の確認事項

③ 網戸ロープの径(太さ)の測定

定規などで網戸ロープの径を測定し、2.9mmか4.8mmかご確認ください。

※経年劣化でゴムが細くなっていることがあります。2.9mm以下の場合は2.9mm用を、3mm以上、4.8mm以下の場合は4.8mm用をご選択ください。



④ 網戸本体の取り付け

①の二次元コードより該当商品の動画をご確認ください。